

Elektriskt kopplingsschema för MS-20 #432 "Krabaten"

Detta kopplingsschema omfattar inte det elsystem som följer med motorn.
Följer Boschstandard: 15 = plus när motorn går,
30 = ständig plus, 31 = minus, 50 = startkontakt